

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте наушники подключенными к зарядному устройству на длительное (более 3 часов) время.

Если вы почувствовали запах гари, увидели дым или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование.

Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Статическое электричество, накопленное теплом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов.

Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух. В целях безопасности на дорогах не пользуйтесь данными наушниками при управлении транспортными средствами.

Для очистки устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство и элемент питания нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Утилизируйте их в соответствии с национальным или местным законодательством.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в организацию, уполномоченную на принятие претензий.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Названия модели и/или серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы.
- Устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов.

- Устройство эксплуатировалось в коммерческих целях.
- Дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства.
- Дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров.
- Дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий и ненормального напряжения.
- Устройство имеет механические повреждения.

Срок службы изделия — 3 года.

По истечении срока службы устройство не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества потребителя. Возможно дальнейшее использование устройства по его прямому назначению. Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии в устройстве могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Импортер: ООО «ВЕГА».

Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопитомский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 19, комн. 3.

Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ЮНИВЕРС».

Адрес: 143530, Россия, МО, г. Истра, г. Деносск, ул. Гигарина, д. 18, пом. 27, этаж 1.

Страна происхождения: Китай. Изготовитель: Шанту Чжаоинг Дистрикт Шэнтэна Электроникс Фэктори.

Адрес: Гоунан Виллидж, Индустриал Арена, Гуао, Чаоянг Дистрикт, Шанту Сити, Китай.

Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Инструкция по эксплуатации



**Беспроводные наушники
Модель HB-001**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодарим вас за приобретение Bluetooth-наушников с микрофоном модели НВ-001, предназначенных для прослушивания звукового сопровождения ТВ-программ, музыки и ведения разговоров. Они могут использоваться с телевизорами, смартфонами, планшетами и другими устройствами, поддерживающими протокол беспроводной передачи данных Bluetooth. Наушники оснащены кнопками для управления воспроизведением и вызовами, а также имеют встроенную перезаряжаемую литий-полимерную батарею.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Bluetooth-наушники.
- USB-кабель для зарядки.
- AUX-кабель с разъемом 3,5 мм для проводного подключения.
- Инструкция по эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Наличие кнопок управления для приема вызовов, регулировки громкости и переключения треков.
- Автоматическое выключение при отсутствии Bluetooth-соединения.
- Совместимость с более ранними версиями Bluetooth.
- Воспроизведение с карт памяти формата microSD.
- Встроенный FM-приемник.
- Возможность проводного подключения через AUX-разъем диаметром 3,5 мм.

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием необходимо зарядить наушники в течение 2–3 часов. Для этого подключите их к USB-порту компьютера или зарядного устройства при помощи кабеля из комплекта. Параметры зарядного устройства должны соответствовать техническим характеристикам наушников. Во время зарядки индикатор светится красным цветом. По окончании зарядки индикатор погаснет. Когда аккумулятор заряжен, в наушниках прозвучит предупреждение, после чего Bluetooth-модуль отключится.

Если наушники не используются долгое время, их необходимо на время одного дня в месяц заряжать превентивно: не дожидаясь полного разряда батареи.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



1	Слот для карт памяти формата microSD.
2	Micro USB-порт для подключения к зарядному устройству.
3	Разъем диаметром 3,5 мм для проводного подключения.
4	Микрофон.
5	Светодиодный индикатор.
6	Кнопка регулировки громкости и переключения треков. При двойном нажатии происходит переключение режимов работы в следующей последовательности: "Bluetooth"/"карта памяти"/"FM-приемник".
7	Минусфункциональная кнопка для ответа на вызов и его завершения, воспроизведения и паузы, включения/выключения.
8	Кнопка регулировки громкости и переключения треков.

УПРАВЛЕНИЕ

Для включения наушников нажмите и удерживайте кнопку (7) около 2 секунд. Для выключения наушников повторите операцию. При отсутствии соединения в Bluetooth-режиме наушники автоматически отключатся через 5 минут для экономии заряда аккумулятора. Для выбора режима работы дважды нажмите кнопку (6). Для ответа на вызов или его завершения, воспроизведения или паузы, включения/выключения одновременно нажмите кнопку (7).

РЕЖИМ BLUETOOTH

Переключите наушники в режим Bluetooth. Индикатор начнет быстро мигать синим цветом. Включите Bluetooth-модуль устройства, к которому вы хотите подключить наушники, в режим поиска. Когда устройство обнаружено, подтвердите сопряжение. При необходимости введите пароль 0000.

После подключения индикатор светится непрерывно. При повторном включении наушники автоматически подключатся к сопряженному устройству. На устройстве, которое не поддерживает функцию автоматического повторного подключения, оно выполняется вручную. Для управления воспроизведением или ответа на входящий вызов используйте кнопки (6–8).

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Включите устройство. Для воспроизведения музыки с карт памяти формата microSD вставьте ее в слот (1) до щелчка. Воспроизведение начнется автоматически. Для управления воспроизведением используйте кнопки (6–8). Поддерживаемые форматы файлов: WAV, MP3. Поддерживаемый объем карт памяти: от 128 МБ до 32 Гб.

РЕЖИМ РАДИО

Переключите устройство в режим FM-приемника двойным нажатием кнопки (6). Нажмите кнопку (7) для сканирования диапазона. После окончания сканирования найденные станции будут сохранены в памяти. Для выбора станции нажимайте кнопки (6) и (8).

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

В этом режиме звуковой сигнал со входа AUX (3) подается непосредственно на динамики, как в обычных проводных наушниках. Подключите устройство к наушникам при помощи кабеля из комплекта через разъем диаметром 3,5 мм. Установите необходимый уровень громкости на устройстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип наушников	закрываемые
Импеданс, Ом	32
Версия Bluetooth	5.0
Профили Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, AVCTP, AVRCP
Рабочие частоты, МГц	от 2400 до 2480
Диаметр мембраны, мм	40

Радиус действия, м	10
Чувствительность, дБ	105
Чувствительность микрофона, дБ	58
Разъемы и слоты	<ul style="list-style-type: none"> • порт micro USB для зарядки • разъем диаметром 3,5 мм для проводного подключения • слот для карт памяти
Время работы, ч	<ul style="list-style-type: none"> • режим ожидания — до 48 • режим разговора — до 4 • режим воспроизведения — до 4
Емкость литий-полимерного аккумулятора, мАч	150
Время заряда аккумулятора, ч	от 2 до 3
Напряжение заряда, В	5
Ток заряда, мА	300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	от 20 до 20000
Мощность передатчика, мВт	до 2,5
Диапазон частот FM-приемника, МГц	от 87,5 до 108
Тип разъема для карт памяти	microSD

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Устройство не работает, не включается.	Зарядите аккумулятор.
Нет подключения к телефону, телевизору или другому Bluetooth-устройству.	Убедитесь, что устройство заряжено и находится в зоне досягаемости Bluetooth-устройства, с которым происходит сопряжение. Проверьте параметры Bluetooth-соединения на сопрягаемом устройстве и при необходимости выполните их сброс. Повторно установите сопряжение наушников с устройством.
Звук не воспроизводится.	Убедитесь, что наушники сопряжены с нужной техникой и выбраны в качестве устройства для воспроизведения.